

Nouvelle
Fabrication

Boîte aux lettres, les

Minis

Description

- Boîte aux lettres en acier galvanisé pré-laqué :
 - ✓ Peinture polyester grainée pour les BALnéaire/BALthazar et lisse pour les standard
 - ✓ Porte en 9/10^{ème} (BALnéaire/BALthazar) ou 6/10^{ème} mm (standard)

- Dimensions : L280xH310xP150 mm
- Charnières en inox (BALnéaire), en acier galvanisé-axe inox (BALthazar) ou en acier galvanisé (standard)
- Volet en aluminium anodisé (BALnéaire), en acier pré-laqué (BALthazar) ou en résine synthétique (standard)

- Porte-étiquette traité anti UV
- Garantie 3, 6 ou 10 ans anti-corrosion

Porte OT (Ouverture Totale) équipée d'un barillet PTT / La Poste permettant au facteur d'y loger des colis.

- Options :
 - Unicolore ou bicolore
 - Sérigraphie (standard)



SAS au capital de 48 000 € - RCS : Valenciennes B 392 491 585

Les plus-produits

- Boîte aux lettres **fabriquée en France** dans le respect du développement durable et de l'environnement
- 100% recyclable
- Pas de trace d'assemblage (produits breveté)
- Mêmes caractéristiques techniques que les boîtes normalisées hormis la profondeur qui est réduite à 150mm.

Les accessoires

- Support mural avec porte-revues

Fabriquée en FRANCE
dans le RESPECT
du DEVELOPPEMENT
DURABLE
et de l'ENVIRONNEMENT



Une société
du groupe



Siège social : Route de Pantegny F-59138 – PONT SUR SAMBRE – France
Tél : +33 (0)3 27 62 53 32 - Fax : +33 (0)3 27 62 53 33
Site web : <http://www.boite-aux-lettres.eu>

Installation

Lors de la mise en place de votre boîte aux lettres et selon la configuration de votre installation, nous vous invitons à prendre toutes les précautions nécessaires au contact des différents éléments en tôle fine.

Afin d'assurer une sécurité totale dans l'installation de votre boîte aux lettres, il est nécessaire d'utiliser les supports de fixation BALSA spécialement étudiés.

Votre boîte aux lettres doit être installée dans l'entrée de votre lieu d'habitation, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique.

L'entrée de courrier de votre boîte aux lettres doit se trouver à une distance entre 0.7m et 1.7m du sol.

La boîte peut éventuellement être incorporée dans un mur de clôture ou un pilier de portail.

Dans tous les cas, le facteur doit pouvoir accéder à la boîte aux lettres directement de l'extérieur sans difficulté et sans risque (ne pas placer derrière un grillage ou à la portée d'un chien).

Maintenance

Pour une durabilité dans le temps de votre boîte aux lettres, vous devez l'entretenir régulièrement (1 fois / semestre) avec un produit ménager non agressif (éviter le chlore), particulièrement pendant les saisons humides.

Il est nécessaire d'utiliser un lubrifiant graphite spécial serrurerie 1 à 2 fois par an sur les serrures et charnières (ne pas utiliser d'huile ou de graisse sur les serrures car risque de mauvais fonctionnement ultérieur).

Le non-respect de ces consignes d'installation et de maintenance supprime la validité de la garantie.

* : La garantie anticorrosion n'est valide que dans les conditions suivantes :

- Une utilisation normale et une maintenance régulière du produit : des rayures, griffes, chocs ou autres attaques de produits corrosifs sur la boîte ne peuvent être garantis (aucune performance additionnelle ne peut être acceptée) ;
- Pour être pris en compte dans le cadre de la garantie, l'apparition de la corrosion devra être interprétée à l'identique de la référence normative EN1670:2007.
- Le consommateur aura la possibilité d'échanger son produit directement au siège social de la société BALSA où il devra apporter :
 - la preuve du produit défectueux (l'étiquette de traçabilité Qualité posée à l'intérieur de la boîte lors de sa fabrication devra être impérativement conservée à l'intérieur de la boîte aux lettres),
 - La facture BALSA précisant la date d'achat du produit ainsi que la référence du produit.